



1

montage des als zubehör lieferbaren pfostens zum aufstellen des vogelhauses:

sie benötigen einen schraubenschlüssel sw 10. kleben sie die mitgelieferten gummifüÙe in die ecken unter die wanne.

build assembly of the post available as accessories to this the birdhouse:

you need a spanner sw 10 mm. stick the enclosed rubber feet under the base tray into the corners.



2

stecken sie die gewindestange des pfostens durch das mitteloch der wanne. das unterteil des pfostens, der zur bodenwanne zeigt ist markiert. legen sie eine unterlegscheibe auf und schrauben sie mit einer mutter den pfosten fest.

put the thread rod of the post through the middle hole of the base tray. this underpart of the post, which points to the base tray is marked. put a flat washer on and screw in tight the post with a nut.



3

stellen sie die bodenwanne auf. setzen sie das vogelhaus auf und schrauben sie es ebenso fest.

set up the base tray. put on the birdhouse and they screw it in tight as well.

damit der ständer einen festen stand hat, füllen sie ihn mit 20 kg kies.

for a solid stand you fill the stand with 20 kg gravel.



4

PRODUCT VIDEO:

<http://www.youtube.com/watch?v=M5XceXum78M>



danke, dass sie sich für ein produkt von radius design entschieden haben.

thank you for choosing a product from radius design.

weitere produkte finden sie unter:
www.radius-design.com

you can find further products at:
www.radius-design.com