

ABSOLUT BASICA STEHLEUCHE LED



ART.NR.: 930 E/SW, 930 E/SI, 930 H/SW, 930 H/SI, 930 A/SW, 930 A/SI, 930 B/SW, 930 B/SI, 930 C/SW, 930 C/SI

DEUTSCH

ENGLISH



1

herzlichen glückwunsch zum kauf ihrer ABSOLUT BASICA LED-leuchte.


wenn sie beschädigungen an den zuleitungen des trafos erkennen, schließen sie die leuchte nicht ans stromnetz an.

durch den integrierten dimmer kann die leuchtkraft stufenlos gedimmt werden.

congratulation to the purchase of your ABSOLUT BASICA LED-lamp.

if you note any damages at the wiring or the transformer, do not connect the lamp to the power supply.

thanks to the integrated dimmer, the light intensity is infinitely variable.




ACHTUNG • TOUCH-O-MATIK

leuchte an das netz anschließen (stecker einstecken). dabei die leuchte nicht berühren bis das licht nach ca. 5 sekunden wieder ausgeht. die leuchte jetzt an der bevorzugten stelle **lange** berühren und warten bis die leuchte einschaltet. dies kann evtl. einige sekunden dauern. die leuchte ist jetzt individuell auf die berührung eingestellt und betriebsbereit. *

ATTENTION • TOUCH-O-MATIK

connect the light to the mains (plug in). do not touch the light until the light goes off after approx. 5 seconds. now **touch & hold** the light at the preferred location and wait until the light turns on. this may take a few seconds. the light is now individually set to touch and ready for use. *



2

MONTAGE DER FUSSPLATTE


kleben sie die mitgelieferten gummifüße auf die unterseite der bodenplatte (die seite mit der beschriftung).

setzen sie das gelenk auf die bodenplatte auf und verschrauben sie dieses mithilfe der schraube. ziehen sie die schraube fest an. nehmen sie einen schraubenzieher zur hilfe. fädeln sie dann das kabel in den schlitz der fußplatte ein.

ASSEMBLY OF THE BASE

stick the included rubber feet at the bottom of the base (the side with the labeling).

set the hinge on the base plate and use the screw to fix. tighten the screw using a screwdriver. insert the cable into the slot of base.



3

EIN- UND AUSSCHALTEN

zum einschalten der leuchte berühren sie kurz den carbonstab. abermaliges berühren schaltet sie aus.

DIMMEN


wenn sie die leuchte länger berühren verstellt sich die helligkeit der leuchte stufenlos.

ON AND OFF

for turning on the lamp touch the carbon bar shortly. another quick touch the lamp will turn off.

DIMMING

if you hold the touch on the carbon bar you change the intensity of the light.



4

danke, dass sie sich für unser produkt entschieden haben. weitere produkte finden sie unter:

www.absolut-lighting.de
www.radius-design.com

thank you for choosing our product. you can find further products at:

www.absolut-lighting.de
www.radius-design.com



ABSOLUT BASICA STEHLEUCHE LED



ART.NR.: 930 E/SW, 930 E/SI, 930 H/SW, 930 H/SI, 930 A/SW, 930 A/SI, 930 B/SW, 930 B/SI, 930 C/SW, 930 C/SI

DEUTSCH

ENGLISH



5

PFLEGEHINWEISE

reinigen sie die leuchte mit einem trockenen tuch. falls nötig kann für den fuß und das carbonrohr ein angefeuchtetes tuch verwendet werden. ölen sie die kugel des gelenkes nicht ein.

SONSTIGE HINWEISE

das leuchtmittel lässt sich nicht austauschen. bei nichteinhaltung der anleitung und daraus resultierende schäden und folgeschäden ist eine haftungsübernahme durch die radius gmbh ausgeschlossen.

WARNHINWEISE

achten sie auf den leuchtenkopf und das schwarze kabel am leuchtenkopf. verdrehen sie diesen nicht beliebig. beim verdrehen kann sich das kabel um den konischen aufsatz am ende des karbonstabs wickeln und ihre leuchte beschädigen!

* sollte sich die leuchte nach ca. 10 sekunden nicht einschalten, dann ist die isolation zum boden durch schuhwerk oder bodenbeläge zu hoch. man kann dies verifizieren indem man ohne schuhe den prozess wiederholt. oft funktioniert die berührungserkennung danach auch mit schuhwerk.

sollte die leuchte vom netz (stecker ausstecken) getrennt werden dann muss man den prozess der berührungserkennung wiederholen.

nach einem netzausfall muss man die leuchte wieder neu anlernen. (siehe roten kasten auf seite 1)

CARE INSTRUCTIONS

clean the lamp with a dry cloth. if necessary, a slightly moist cloth can be used for cleaning the foot and the carbon bar. do not grease the ball of the hinge.

FURTHER NOTES

the illuminant can not be changed. in case of non-compliance with the assembly instructions, resulting damages and consequential damages can not be accepted by liability.

WARNINGS

pay attention to the light head and the black cable on the light head. do not twist this arbitrarily. when twisting, the cable can wrap around the conical tower at the end of the carbon rod and damage your light!

* if the light is not switched on after approx. 10 seconds, the insulation to the floor due to footwear or floor coverings is too high. you can verify this by repeating the process without shoes. often, after this procedure, the touch recognition works also with footwear.

if the light is disconnected from the mains (unplug the plug) then you have to repeat the process of touch detection.

after a power failure you have to re-learn the lamp again. (see red box on side 1)



danke, dass sie sich für unser produkt entschieden haben. weitere produkte finden sie unter:

www.absolut-lighting.de
www.radius-design.com

thank you for choosing our product. you can find further products at:

www.absolut-lighting.de
www.radius-design.com