

Bedienungsanleitung Globus

Pflege und Auswechseln des Leuchtmittels


Den Globus reinigen Sie am besten mit einem Staubtuch und gelegentlich mit klarem, kaltem Wasser. Bitte verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Vermeiden Sie darüber hinaus direkte Strahlungswärme, etwa von elektrischen Heizkörper oder Sonnenstrahlen.

Zum Auswechseln des Leuchtmittels ziehen Sie als erstes den Netzstecker. Heben Sie dann den Globus von der Stange und ziehen Sie aus dem Südpol des Globus die Leuchtmittelvorrichtung.

Care and change of the bulb

You can clean the globe with a duster and sometimes with clear, cold water. Do not use strange cleansing agent. Please avoid a direct contact with sunbeams or electric heaters.

Changing the bulb you pull out the plug at first. Then you put the globe of the pole and throw the bulb-device out of the South Pole of the globe



globus

