

CD-BAUM STAND

MONTAGE

CD-BAUM STAND

CD-BAUM STAND

CD-BAUM II MURAL

DEUTSCH

ENGLISH

FRANÇAIS



1

herzlichen glückwunsch zum kauf ihres cd-baums.

benötigte personen für den aufbau: 2

stecken sie die schrauben durch die verbindungsplatte. die verbindungsplatte ist nicht immer gleichfarbig.

congratulations on your purchase of the cd-baum.

number of persons for the installation: 2

put the screws through the connecting plate. connecting plate is not always the same color.

félicitations pour l'achat de votre booksbaum.

recommandé pour le montage: 2

placer les vis à travers la plaque de jonction. plaque de jonction n'est pas toujours la même couleur.



2

der fuss kommt zwischen pfosten und verbindungsplatte. schrauben sie den pfosten an den standfuß des regals.


1. entfernen sie die klebe schutzfolie.

the foot is to be positioned between the pole and the connecting plate. screw the pole to the pedestal of the shelf.

1. remove the adhesive protection film.

le pied se met entre le montant et la plaque de jonction. visser le montant au support sur pied de l'étagère.

1. retirer le film de protection adhésif.



3

2. kleben sie das kunststoffteil unter den standfuss; in jede ecke eins.


3. pressen sie das graue kunststoffteil in das schwarze wie gezeigt, bis es hörbar einrastet.

2. tack the plastic part under the standing foot; one in each corner.

3. pushing the gray plastic part in the black as shown, until it clicks into place.

2. coller la partie en plastique sous le pied debout; une dans chaque coin.

3. comprimer la partie en plastique gris dans le noir comme présentation, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



4

hängen sie die regalböden wie abgebildet ein.

1. führen sie die oberen haken bis zum anschlag komplett ein.
2. lassen sie den boden nach unten klappen.

mount the shelves as shown in the picture.

1. insert the upper hooks up to the stop.
2. let shelf flap downwards.

accrocher les étagères comme représenté.


1. poussez le crochet supérieur complet contre la butée.
2. rabattez le bas de l'étagère.

hinweis:

1 haken unten, 2 oben.

note:

1 hook at the bottom, 2 at the top.



5

wenn sie die regalböden eingehängt haben, werden sie feststellen, dass diese minimal nach oben zeigen, um dem gewicht der bücher entgegen zu wirken. bei bedarf können die böden nach unten gebogen werden.

once you have mounted the shelves you will notice that they are slightly pointing upwards in order to counteract the weight of the books. if required, the shelves can also be bent downwards.

remarque:

1 crochet en bas, 2 crochets en haut.

lorsque vous aurez accroché les étagères, vous constaterez que celles-ci sont légèrement orientées vers le haut afin de contrecarrer le poids

danke, dass sie sich für ein produkt von radius design entschieden haben.

thank you for choosing a product from radius design.

merci d'avoir choisi un produit radius design.

weitere produkte finden sie unter:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com

you can find further products at:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com

vous trouverez d'autres produits à l'adresse:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com

MONTAGE

CD-BAUM STAND

CD-BAUM STAND

CD-BAUM STAND

DEUTSCH

ENGLISH

FRANÇAIS




6

belastung pro regalboden:
ca. 6,5 kg

wenn sie einen regalboden als dvd oder cd-ständer benutzen möchten, können sie die stütze um 90° abwindeln (s. abbildung). biegen sie den regalboden bündig an einer stabilen kante. bitte beachten sie vor dem bievorgang schritt 8!

achten sie darauf, dass die biegung in richtung der 2 haken weist. der untere haken verdeckt später die aussparungen am pfosten.



7

der regalboden lässt sich zwei mal an der biegekante um bis zu 90° biegen.



8

sichern sie das regal vor dem umstürzen. halten sie kinder und tiere fern!



9

PRODUCT VIDEO:

<http://www.youtube.com/watch?v=8Za7si2jbCO>



danke, dass sie sich für ein produkt von radius design entschieden haben.

weitere produkte finden sie unter:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com

maximum load per shelf:
approx. 6.5 kg

if you want to use one shelf as dvd or cd rack, you can bend the support by 90° (see picture). bend the shelf shortly on one stable edge. before bending, please note step 8!

make sure that the bend is directed towards the two hooks. the lower hook will later cover the cut-outs at the pole.

the shelf can be bent twice on its bending edge by up to 90°.

secure the shelf against tumbling. keep away children and animals!

thank you for choosing a product from radius design.

you can find further products at:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com

des livres. si nécessaire, les étagères peuvent être pliées vers le bas.

charge par étagère:
env. 6,5 kg

si vous souhaitez utiliser une étagère comme support pour dvd ou cd, vous pouvez plier l'appui à 90° (cf. illustration). plier l'étagère sur un bord stable de manière nette. veiller tenir compte de l'étape 8 avant le processus de flexion!

veiller à ce que la flexion soit dans la direction des deux crochets. le crochet inférieur couvrira ultérieurement les échancrures sur le montant.

l'étagère peut être pliée jusqu'à 90° à deux reprises au niveau du bord de pliage.

veiller à éviter tout renversement de l'étagère. tenir hors de portée des enfants et des animaux!

merci d'avoir choisi un produit radius design.

vous trouverez d'autres produits à l'adresse:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com